



ETERNYTIME Racer



made in France

Le premier système professionnel autonome

Vous êtes propriétaire d'un circuit Automobile, Moto, Motocross ou Karting?
 Votre système de chronométrage Chronelec reste inutilisé la semaine et pendant vos journées de roulage libre?
 Connectez-le à notre serveur local **ETERNYTIME Racer** et votre installation devient autonome et profite à tous les pilotes!
 Ce service est disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24! Sans intervention de votre part.

Les transpondeurs compatibles

Toute la gamme CHRONELEC compatibles avec les décodeurs Protime Elite, Protime et Décodeurs RF*




Transpondeurs Chronelec Elite (fil ou rechargeable),
 LS (fil ou rechargeable)
 RF, RK et RC

De quoi ai-je besoin?

1. D'un décodeur de la gamme CHRONELEC type décodeurs Protime Elite, Protime et Décodeurs RF
2. Du serveur local «**Eternytime Racer**»
3. D'une connexion internet sur réseau Ethernet sur un switch qui relie: le décodeur, le serveur et internet sur le même réseau.

Le serveur local Eternytime va gérer directement le décodeur. Un ordinateur et/ou logiciel supplémentaire n'est pas nécessaire. Le service est opérationnel 24/7.
 Toutefois le serveur «Racer» peut travailler en parallèle lors d'un chronométrage officiel.



L'application smartphone gratuite

Grâce à leurs smartphone et l'application dédiée «**Eternytime Racer**», chaque pilote reçoit ses temps liés au numéro de transpondeur qu'il possède ou à reçu en location par le circuit. Les résultats sont automatiquement sauvegardés dans le profil de chaque pilote.
 Un classement général (visible par tous) est disponible pour chaque circuit ainsi qu'un mode «coach», utile pour les team-managers qui peuvent surveiller plusieurs pilotes en simultanés.



Plus d'informations sur:
www.eternytime.racing